

REPACEM TR1000

Doğal mikronize tras

DRACO®

TANIM

REPACEM TR1000, horasan harcı imalatında kullanılan mikronize doğal puzolan – tras malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Tarihi – eski yapıların onarımında kullanılan sıvaların imalatında.
- Doğal taş, tuğla duvar derzlerinin hazırlanmasında doğal bağlayıcı olarak.
- Taş ve tuğla duvar örme işlerinde.

ÖZELLİKLER

- Eski ve tarihi yapılarla kullanılan malzemeler ile bütünlük sağlar.
- Tarihi dokuya uyumlu harç imalatına olanak sağlar.
- Olumsuz ve ters kimyasal etki yaratmaz.
- Sülfatlı ortamlarda kullanılabilir.
- Su buharı geçirgenliği yüksektir.
- Nefes alabilir.
- Çimento içermez.
- Asbest içermez.
- Suda çözünür tuz içermez.
- Hidrolik kireç yerine kullanılabilir.

SARFIYAT

Horasan harcı imalat reçetesine göre değişkendir.

TEKNİK VERİLER

Kimyasal yapı	Mikronize doğal pozzolan - tras
Yoğunluk	700 kg/m ³
Basınç dayanımı	>5 N/mm ²
Priz başlangıcı	~ 5 saat
Uygulama ısısı	+5°C / +40°C
Renk	Gri - bej
Standard	TS 25

AMBALAJ VE DEPOLAMA

8 kg torba.
Korumalı, kuru ortamlarda, +5°C / +30°C arasında, don, nem ve direk güneş ışığından korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 12 aydır.

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

- Uygulama yapılacak yüzey sağlam, tozsuz ve temiz olmalıdır.
- Yüzey, yapışmayı önleyecek her türlü yağ, pas vb. diğer maddelerden arındırılmalıdır.
- Su akıntıları uygun tıkaç malzemesi ile kapatılmalıdır.
- Harcın iyi yapışması ve priz süresini iyileştirmek için yüzey nemlendirilmeli, uygulamadan önce yüzeyde serbest su olmamalıdır.

Karıştırma

- Harcın içindeki malzemeler öngörülen miktarlarda karıştırılır.
- Karışıma REPACEM TR1000 tras ve gerekli su miktarı eklenir.
- Homojen ve topaksız bir harç elde edene kadar karıştırılır.

Uygulama

- Elde edilen harç, mala ile yüzeye istenilen kalınlıkta uygulanır.
- Harcın suyunu çekmesi beklenir.
- Sıvacı fırçası ile harcın yüzeyine su serpilerek, çelik veya ahşap mala ile bitirilir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

- İkinci kat uygulama, 1. kat tamamen kurumadan ve sertleşmeden yapılmalıdır. Gerekirse nemlendirme yapılmalıdır.
- Açık alanlarda, rüzgarlı yerlerde ve direk güneş ışığı olan yerlerde yüzey en az 48 saat süre ile su veya ıslak çuval ile kurlanmalıdır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Uygulama sırasında eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Ürünün göz, ağız ve cilt ile temas önlenmelidir.

Cilt ile temasında bol su ile yıkanmalı, göz ile temas ve yutulması durumunda ise doktora başvurulmalıdır.

REPACEM TR1000

Doğal mikronize tras



Ürünümüzün teknik özellikleri ile ilgili verilen bilgiler, mümkün olan en doğru ve bilimsel pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Draco, sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Hatalı depolama ve kullanımdan dolayı sorumluluk kabul edilmez. Bu ürün bilgileri, güncellemeler olduğunda beyan edilecek yeni tarihli bültenle geçerliliğini kaybeder.

Revizyon tarihi: 02.01.2024

T: +90.216.5910780

www.draco.com.tr

Revizyon no: 1

info@draco.com.tr